

수중펌프 작동법

1. 수중펌프 손잡이에는 로프를, 토출구에는 호스를 연결.

※ 호스 연결 시 철제밴드(반도), 고무튜브, 케이블 타이 등으로 호스가 분리되지 않도록 단단히 고정



2. 로프 또는 손잡이를 이용하여 침수구역에 펌프 배치
3. 전원플러그를 콘센트에 연결하여 펌프 가동
※ 양수기 자체 전력공급선이 짧기 때문에 **릴선을 이용하여 전력공급하는 것을 추천**
4. 펌프로 흡입가능한 최저수위(바닥면으로부터 약 5~10cm, 제품별로 상이) 도달 시, 즉시 가동 중단(계속 가동 시 화재 및 고장 위험)